



**SEGURIDAD MONITOREADA**

**MANUAL DE USO  
ALARM HOME**





# 01

Iniciada la sesión podrás **NOMBRAR** a las distintas alarmas activas (por ejemplo “alarma oficina”) con su **número de sistema** correspondiente (es el número propio de cada panel de alarma).







## 02

Dentro del  
**PANEL DE CONTROL**




≡ Panel de control

opción **MI CUENTA**  
podrás ingresar tus datos  
personales y código empresa:  
**globalzeg2954**

## 03

Ingresando a la opción  
**SISTEMAS DE ALARMA**  
accederás a la  
configuración de las  
alarmas




## 04

**AVISO DE LLEGADA**

Permite accionar una  
cuenta regresiva (5' o 10'  
con posibilidad de  
posponer) y



**AVISO DE LLEGADA**  
a un destino



# 05

## CONTROL

El **ICONO VERDE**



con candado abierto indica que el sistema de alarma se encuentra

**DESARMADO** (desactivado)


# 06

## CONTROL

El **ICONO NARANJA**

indica que el sistema de alarma se encuentra

**ARMADO** con **PRESENCIA** en **DOMICILIO**



# 07

## CONTROL

El **ICONO ROJO**



con candado cerrado indica que el sistema de alarma se encuentra

**ARMADO** (activado)



# 08

## EVENTOS




Es un registro de las acciones realizadas en el sistema de alarmas

# 09

## EMERGENCIAS *PÁNICO-MÉDICA-INCENDIO*

Al seleccionar alguna/s de estas opciones se emitirá un alerta a nuestro sector de Monitoreo



# 10

## ZONAS



Indica el **ESTADO** de los sistemas de alarma según la ubicación



# 11

## SIRENA



Acceso para  
**ENCENDER/APAGAR**  
la sirena

# 12

## AUTOMATIZACIÓN

La aplicación permite  
**PROGRAMAR** de forma  
independiente, día y horario  
de armado/desarmado de  
el/los sistema/s de  
alarma/s







**SI TENÉS DUDAS O CONSULTAS**

**COMUNICATE CON NOSOTROS  
Y TE ASESORAMOS A LA BREVEDAD**

**[www.GLOBALZEG.com](http://www.GLOBALZEG.com)**

**0810.888.8934**