



**SEGURIDAD MONITOREADA**

**MANUAL DE USO  
TECLADO DSC LED**









# Teclado DSC LED



- LISTO
- ARMADO
- SISTEMA
- ZONA

## Indicadores

-  **LUZ LISTO** si la luz LISTO estuviera encendida, el sistema se encuentra listo para el armado.
-  **ARMADO** si la luz ARMADO estuviera encendida, el sistema fue armado con éxito.
-  **SISTEMA** indica que un problema está activo en el sistema.
-  **ZONA** indica zonas activas.



## Botones

**IMPORTANTE:** PRESIONAR LOS BOTONES DURANTE 3 SEGUNDOS

- F** Botón de emergencia FUEGO.
- A** Botón de emergencia MÉDICO.
- P** Botón de emergencia POLICÍA.
- 1** ACTIVACIÓN PARCIAL sin ingresar clave
- 2** ACTIVACIÓN TOTAL sin ingresar clave

**DESACTIVAR** ingresar clave



# Botones

## PARA ANULACIÓN DE ZONAS

PRESIONAR \* (1) + código maestro zona ( en 2 dígitos) + (#)

## PARA AGREGAR CÓDIGO USUARIOS

PRESIONAR \* (5) + código maestro + número de usuario ( en 2 dígitos del 01 al 31) +  
nuevo código de usuario ( 4 dígitos) + (#)

## PARA AVISADOR

PRESIONAR \* (4)



**SI TENÉS DUDAS O CONSULTAS**

**COMUNICATE CON NOSOTROS  
Y TE ASESORAMOS A LA BREVEDAD**

**[www.GLOBALZEG.com](http://www.GLOBALZEG.com)**

**0810.888.8934**